



## CAJAS DE INTERIOR PARA DISTRIBUCIÓN DE FIBRA RS 4 / RS 8-12

| REFERENCIA  |    | RS 4   | RS 8-12   |
|---|----|--|---|
| Código  |    | 361031   | 361032  |
| Entradas / Salidas cable de fibra troncal                 |    | 3  | 2   |
| Número y diámetro entradas/salidas cable de fibra troncal | mm | 2x 7, 1x 9   | 2x 16   |
| Bandeja portafusiones                                     |    | Abatible   | Abatible  |
| Capacidad bandeja portafusiones                           |    | 4  | 12  |
| Capacidad adaptadores SC/APC                              |    | 4  | 8   |
| Soporte para splitter                                     |    | -  | 1   |
| Dimensiones (An x Al x Fo)                                | mm | 150 x 110 x 34   | 130 x 200 x 29  |
| Accesorios  |    | 4x Protectores termoretráctiles de fusión 45mm<br>4x Tornillos y tacos de fijación | 8x Protectores termoretráctiles de fusión 45mm<br>5x Bridas sujeta cable de fibra<br>3x Tornillos y tacos de fijación |
| Embalaje  |    | 1/10/100   | 1/50  |

RS 4



RS 8-12

