

# BENITO -Urban

## MONTAJE DE TEGOLA

Colocamos la primera fila horizontalmente de tegola con la banda adhesiva hacia arriba y la dejamos volar aproximadamente un centímetro. La primera tegola debe cortarse a media falda de las tres partes que tiene la tegola que incorpora un pequeño precorte visible desde la parte posterior.



# BENITO –Urban

## MONTAJE DE TEGOLA

Colocar la siguiente tegola justo encima de este rango, ahora con la marca adhesiva hacia abajo. Las juntas de la primera tegola no deben coincidir con las juntas de la tegola inicial (junta discontinua). Clavar 4 clavos por tegola a la altura de la tira adhesiva negra, uno en cada extremo y uno sobre cada ranura. Continua montando tegolas. Debe quedar una parte visible de unos 14 cm en cada fila horizontal. Subir ambos lados del tejado, hasta que la ultima fila de tegola quede a una distancia que no exceda los 33 cm entre sí.



# BENITO -Urban

## MONTAJE DE TEGOLA



# BENITO -Urban

## MONTAJE DE TEGOLA

Para la cumbrera se deben separar las tres partes de la tegola, dando cortes ligeramente inclinados a cada parte para que se puedan montar estas partes sin que se vea el lado oscuro ni los cortes. Estas partes tienen una anchura de 33 cm. Se deben montar perpendiculares a la superposición de las tegolas completas cada 14 cm. Con dos clavos por pieza.



# BENITO -Urban

## MONTAJE DE TEGOLA

