



CÓMO CORTAR UN MÓDULO RECTO DE DW-ECO



Visite nuestro Canal
TV YouTube



Enlace del vídeo

El sistema DW-ECO de JEREMIAS es el único del mercado capaz de ser cortado a medida para cualquier longitud deseada



1
CORTAR EL TUBO EXTERIOR
A LA MEDIDA REQUERIDA



2
PODRÁS VER
EL AISLANTE RÍGIDO



3
CORTAR EL AISLANTE
ALREDEDOR DEL TUBO INTERIOR



4
PODRÁS VER LA PARTE
HEMBRA DEL TUBO INTERIOR



5
EMPUJAR EL TUBO Y CORTAR
EL SOBRENTE (MACHO)



6
TUBO CORTADO A MEDIDA
CON CAJERA INTERIOR PARA JUNTA

Para el sistema 2.0 la abrazadera de unión se tendrá que colocar en el sentido contrario, de tal modo que la protuberancia más alta entre en la cajera que queda en el tubo, y la protuberancia más baja abrace el tubo sin cajera.