Trampilla/Alçapões
Knauf Basic

INSTRUCCIONES DE MONTAJE
INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

1. Antes de la instalación de cualquier trampilla, se debe comprobar que se abre y se cierra de forma correcta.
Antes da instalação de qualquer alçapão, deve comprovar que este se abre e fecha de forma correta.

2. Hacer el corte perfecto: medida de la trampilla + 5 mm.
Fazer o corte: medida do alçapão + 5 mm.



Aplicar el marco exterior sin forzar.
Aplicar o aro do alçapão sem forçar



Controlar la escuadra (verificación de diagonales).
Controlar a esquadria (verificação das diagonais).





Atornillar el marco exterior en el perfil: usar mínimo 2 tornillos en cada lado (o más, en grandes dimensiones).
Aparafusar o aro no perfil: usar mínimo 2 parafusos por lado (ou mais, em grandes dimensões).

No atronillar en las escuadras.
No aparafusar nos esquadros.



Aplicar la tapa. Verificar el buen funcionamiento.
Aplicar a tampa. Verificar o bom funcionamento.



Quitar la tapa y hacer rejuntar con **Knauf Unik.**
Retirar a tampa e fazer o barramento com **Knauf Unik.**



Trampilla **Knauf Basic** lista para recibir pintura.
Alçapão **Knauf Basic** pronto a receber pintura.

Trampilla conforme suministrada aplicable en techos y tabiques* BA12,5

** hasta 600x600 mm y basculante. Medidas superiores : sólo techo*

Alçapão conforme fornecido aplicável em tectos e divisórias* BA12,5

**até 600x600 mm e basculante. Medidas superiores: apenas en tecto*

Edición: 04/2018