

FICHA TÉCNICA

Industrias Kolmer S.A.

CORCHO PROYECTADO FINO SUBER BY KOLMER

CARACTERÍSTICAS	COLORES	ENVASE	EMBALAJE
•Revestimiento acuoso impermeable para fachadas y cubiertas, aislante térmico-acústico, sellante y adhesivo, antihumedad y antisalitre. •A base de corcho natural y dispersiones copolimeras acrílicas, exento de productos asfálticos. •Indicado para el aislamiento y la impermeabilización de fachadas, terrazas y otros soportes en interiores y exteriores.	BASE K-P BASE K-TR	12 kilos	1 Ud. Para 12 kilos

SUPERFICIE	PREPARACIÓN	SECADO	REPINTADO	ACABADO
EXTERIOR-INTERIOR	SUPERFICIES LIMPIAS Y SECAS	6-10 HORAS	24-48 HORAS	CORCHO PROYECTADO

DILUYENTE	RENDIMIENTO	DENSIDAD	LAVABILIDAD	CONTENIDO EN SÓLIDOS
AGUA: 100-125 ML/12 KG	1.5-2.5 Kg/m²en 2/3 manos	0.89 g/cc		48%

DATOS TÉCNICOS

Temperatura minima/máxima de aplicación: +7°C / +35ºC
Grosor de capa recomendado: +/- 3 mm (según necesidad).
Se estima un ahorro de energía entre un 20% y un 40%.
Contenido máx. en COV: 19 g/l
Valor límite de la UE del producto (cat.A/c): 40 g/l (2010)

PROPIEDADES

•Excelente aislante. • Impermeable al agua. •Buena elasticidad.
•Alta resistencia. •Buen rendimiento. •Gran lavabilidad.
•Fácil aplicación. •No tóxico. •No inflamable.
•Gran resistencia al envejecimiento. •Buena resistencia a la alcalinidad.•Se fabrica en las bases K-P y K-TR.

MODO DE EMPLEO

•Los soportes deben estar en buenas condiciones, limpios y consistentes.
•En superficies metálicas añadir ADITIVO ANTIOXIDANTE KOLMAN al revestimiento y homogeneizar.
•Para primera mano y sucesivas, aplicar CORCHO PROYECTADO SUBER BY KOLMER diluido hasta un 1-2% de agua, dejando la superficie homogénea. Es imprescindible que la primera capa esté totalmente seca, antes de aplicar nuevas capas.
•Se recomienda aplicar el FIJADOR TRANSPARENTE SUBER BY KOLMER previamente a la aplicación del corcho para asegurar una perfecta adherencia.
•Se aplica a pistola con la boquilla apropiada para este producto, limpiando la herramienta inmediatamente después con agua.
•Este revestimiento permite un ligero tránsito.
•Para mejorar el transito, se recomienda añadir ADITIVO TRANSITABLE KOLMAN, terminando a continuación con varias capas de BARNIZ PARQUET KOLMAN NATURA al agua.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

Morteros y hormigones:

Superficies no pintadas: Esperar 30 días para el correcto fraguado, limpiar eflorescencias, restos de desencofrantes, mohos y verdines, partículas sueltas y suciedad, cuando sea necesario abrir poro lijando las superficies pulidas. Antes de aplicar la capa de acabado, se recomienda sellar con SELLADORA FIJADORA KOLMAN o con IMPRIMACIÓN ANTICARBONATACIÓN KOLMAN, según se requiera.

Superficies ya pintadas: Eliminar toda pintura vieja o mal adherida. En caso de que la superficie no tenga buena adherencia, se deberá lijar e imprimar en caso de ser necesario. Si hay presencia de mohos o verdines, hay que tratarlos y eliminarlos. Comprobar la compatibilidad del soporte y de la pintura existente con la nueva pintura que se vaya a aplicar.

Yesos y escayolas:

Superficies no pintadas: Esperar 30 días para el correcto fraguado/secado. Sanear y limpiar el soporte, eliminando eflorescencias y partículas sueltas. Aplicar una selladora, fijadora o una imprimación anticarbonatación, si fuese necesario. Si el soporte está suficientemente bien, puede bastar una primera mano de la capa de acabado diluida.

Superficies ya pintadas: Eliminar toda pintura vieja o mal adherida. En caso de que la superficie no tenga buena adherencia, deberá ser lijada e imprimada en caso de ser necesario. Si hay presencia de eflorescencias, mohos o verdines, hay que tratarlos y eliminarlos. Comprobar la compatibilidad del soporte y de la pintura existente, con la pintura que se vaya a usar.

Superficies metálicas férricas:

Superficies no pintadas: En soportes de hierro o acero, se lijará y limpiará con un paño con disolvente para eliminar aceites y grasas, así como restos de óxido. A continuación se le aplicará una capa de imprimación antioxidante, para posteriormente acabar con el esmalte elegido, salvo que se utilice un esmalte antioxidante y no sea necesaria la imprimación.

Superficies ya pintadas: Eliminar toda pintura vieja o mal adherida. Si se ha eliminado la pintura vieja, proceder como en las superficies nuevas. Si no se ha eliminado, comprobar la compatibilidad de la pintura existente con la que se vaya a usar.

Superficies no férricas de difícil adherencia:

Superficies no pintadas: En superficies como aluminio, acero inoxidable, latón, galvanizados, pvc…, además de limpiar con un paño con disolvente para eliminar aceites y grasas, se debe de tratar con una imprimación adherente específica (wash primer, imprimación multiadherente, etc) y posteriormente aplicar el producto de acabado elegido o bien utilizar un producto de acabado multiadherente o con adherencia directa sobre este tipo de soportes. En el caso de que haya puntos de oxidación, habrá que tratar específicamente mediante una imprimación antioxidante, comprobar la compatibilidad del mismo con la superficie y aplicar las capas necesarias de producto.

Superficies ya pintadas: Eliminar toda pintura vieja o mal adherida. En caso de que la superficie no tenga buena adherencia, deberá de ser lijada e imprimada en caso de ser necesario. Si hay presencia de óxido, hay que tratarlo y eliminar las partículas sueltas. Comprobar la compatibilidad del soporte y de la pintura existente, con la pintura que se vaya a usar.

Madera:

Superficies no pintadas: Al tratar la madera, hay que asegurarse que está lo suficientemente seca, pues un exceso de humedad provocará defectos de adherencia y/o defectos en la coloración, al tintar la madera por estar los poros llenos de agua. El contenido de humedad no debe superar el 12%-15%, según el tipo de madera. En maderas nuevas, eliminar las manchas y suciedad, dejar secar si está húmeda y a continuación lijar. Dar una mano de fondo o selladora, lijar y posteriormente aplicar dos manos como mínimo de terminación (se recomienda lijar entre capa y capa). Es importante tener en cuenta el sentido de la veta, tanto en el lijado como en la aplicación, que se debe hacer en el mismo sentido.

Superficies ya pintadas: En maderas pintadas, si la pintura está muy deteriorada, lo más conveniente es decapar y eliminar la pintura antigua. Si la pintura antigua está en buen estado, bastará con lijar la superficie. Se recomienda realizar una prueba, aplicando la pintura en una pequeña zona, para asegurar que no existe ninguna incompatibilidad entre los dos sistemas de pintado y las propias pinturas (ej.: pintura antigua al disolvente y pintura nueva al agua, o viceversa). Se recomienda lijar entre capa y capa.

Azulejos:

Limpiar y desengrasar la superficie a pintar, eliminando toda la suciedad y grasas, aplicando directamente una pintura específica para azulejos, sin necesidad de imprimación. Realizar siempre una prueba de adherencia para verificar la compatibilidad del soporte con la pintura.

Otras superficies:

Para otras superficies especiales consultar.

ALMACENAMIENTO

Preservar los envases de temperaturas extremas 0ºC. /40ºC.
Tiempo de almacenaje recomendado: no más de 12 meses.

MEDIO AMBIENTE

Los envases y residuos han de eliminarse según legislación vigente. No verter los residuos al desagüe, estudiar la posible reutilización

SEGURIDAD

Mantener fuera del alcance de los niños.
No beber, comer, ni fumar durante su aplicación.
En caso de contacto con los ojos lavar con agua abundante.
Para más información, consultar la ficha de seguridad del producto.

INDUSTRIAS KOLMER S.A
Polígono Industrial Juncaril, Calle Loja. Parcelas 111A-112.
Albolote. Granada. ESPAÑA
Teléfono: +34 958 46 56 86 || Fax: +34 958 46 74 02.
kolmer@kolmersa.com || www.kolmer.es

***Margen de los datos numéricos: +-20%**