

FICHA TÉCNICA

PINTURA PISCINAS ACRILICA KOLMER

CARACTERÍSTICAS	COLORES	ENVASE	EMBALAJE
• Pintura acrílica al agua. • Buen rendimiento y resistencia. • Impermeable y de fácil aplicación. • PAPCAE: Capa de pintura protegida frente al ataque de moho y verdines.	01-BLANCA 64-AZUL	5 kilos	4 Uds. Para5 kilos

SUPERFICIE	PREPARACIÓN	SECADO	REPINTADO	ACABADO
CEMENTO HORMIGÓN	El mismo producto diluido	2 HORAS	12 HORAS	LISO MATE

DILUYENTE	RENDIMIENTO	DENSIDAD	LLENADO PISCINA	CONTENIDO EN SÓLIDOS
HASTA 10% DE AGUA	4-5 m2/kg y mano	1,43 gr./cc	Mínimo 7 días	64%

DATOS TÉCNICOS

Viscosidad Brookfield LTV, 20ºC sp-4 : 1.5 r.p.m.=32.000 cps. ; 6 r.p.m.=10.500 cps.;12 r.p.m. =6.500 cps.
Coeficientes µ 6/1.5:0.32 ; Coeficientes µ 12/1.5 : 0.20
Estabilidad a 60ºC.(7días): 1.5 r.p.m.: 30.000 cps. ; 6 r.p.m.: 9.750 cps. ; 12 r.p.m. : 6.000 cps.
Variación viscosidad 12 r.p.m.: -7,6 %
Lavabilidad aparato s/pvc >5.000 d.p. :Secado (7días) : sin rotura

PROPIEDADES

- No amarillea.
- Buena resistencia.
- Impermeable al agua.
- Buen rendimiento.
- Fácil aplicación.
- No tóxico.
- No inflamable.
- Buena lavabilidad.
- Buena resistencia al envejecimiento.
- Buena elasticidad.
- Se puede aplicar a rodillo o brocha.

MODO DE EMPLEO

- Es imprescindible que las superficies estén perfectamente limpias, secas y en buen estado de adherencia.
- Una vez conseguida una superficie bien consolidada, aplicar la pintura directamente a brocha o a rodillo, tal como viene en el envase. Si es necesario diluir, añadir de un 5% a un 10% de agua.
- Para segundas manos, se recomienda esperar 12 horas, como mínimo.
- Se puede aplicar sobre cemento, hormigón, piedra artificial y sobre cualquier pintura que esté perfectamente adherida, lijada y con suficiente porosidad para permitir una buena adherencia.• Si se trata de una piscina de cemento de construcción reciente, es importante esperar a que el cemento esté totalmente curado antes de aplicar la pintura, (como mínimo un mes).

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

Morteros y hormigones:

Superficies no pintadas: Esperar 30 días para el correcto fraguado, limpiar eflorescencias, restos de desencofrantes, mohos y verdines, partículas sueltas y suciedad, cuando sea necesario abrir poro lijando las superficies pulidas. Antes de aplicar la capa de acabado, se recomienda sellar con SELLADORA FIJADORA KOLMAN o con IMPRIMACIÓN ANTICARBONATACIÓN KOLMAN, según se requiera.

Superficies ya pintadas: Eliminar toda pintura vieja o mal adherida. En caso de que la superficie no tenga buena adherencia, se deberá lijar e imprimar en caso de ser necesario. Si hay presencia de mohos o verdines, hay que tratarlos y eliminarlos. Comprobar la compatibilidad del soporte y de la pintura existente con la nueva pintura que se vaya a aplicar.

Yesos y escayolas:

Superficies no pintadas: Esperar 30 días para el correcto fraguado/secado. Sanear y limpiar el soporte, eliminando eflorescencias y partículas sueltas. Aplicar una selladora, fijadora o una imprimación anticarbonatación, si fuese necesario. Si el soporte está suficientemente bien, puede bastar una primera mano de la capa de acabado diluida.

Superficies ya pintadas: Eliminar toda pintura vieja o mal adherida. En caso de que la superficie no tenga buena adherencia, deberá ser lijada e imprimada en caso de ser necesario. Si hay presencia de eflorescencias, mohos o verdines, hay que tratarlos y eliminarlos. Comprobar la compatibilidad del soporte y de la pintura existente, con la pintura que se vaya a usar.

Superficies metálicas férricas:

Superficies no pintadas: En soportes de hierro o acero, se lijará y limpiará con un paño con disolvente para eliminar aceites y grasas, así como restos de óxido. A continuación se le aplicará una capa de imprimación antioxidante, para posteriormente acabar con el esmalte elegido, salvo que se utilice un esmalte antioxidante y no sea necesaria la imprimación.

Superficies ya pintadas: Eliminar toda pintura vieja o mal adherida. Si se ha eliminado la pintura vieja, proceder como en las superficies nuevas. Si no se ha eliminado, comprobar la compatibilidad de la pintura existente con la que se vaya a usar.

Superficies no férricas de difícil adherencia:

Superficies no pintadas: En superficies como aluminio, acero inoxidable, latón, galvanizados, pvc…, además de limpiar con un paño con disolvente para eliminar aceites y grasas, se debe de tratar con una imprimación adherente específica (wash primer, imprimación multiadherente, etc) y posteriormente aplicar el producto de acabado elegido o bien utilizar un producto de acabado multiadherente o con adherencia directa sobre este tipo de soportes. En el caso de que haya puntos de oxidación, habrá que tratar específicamente mediante una imprimación antioxidante, comprobar la compatibilidad del mismo con la superficie y aplicar las capas necesarias de producto.

Superficies ya pintadas: Eliminar toda pintura vieja o mal adherida. En caso de que la superficie no tenga buena adherencia, deberá de ser lijada e imprimada en caso de ser necesario. Si hay presencia de óxido, hay que tratarlo y eliminar las partículas sueltas. Comprobar la compatibilidad del soporte y de la pintura existente, con la pintura que se vaya a usar.

Madera:

Superficies no pintadas: Al tratar la madera, hay que asegurarse que está lo suficientemente seca, pues un exceso de humedad provocará defectos de adherencia y/o defectos en la coloración, al tintar la madera por estar los poros llenos de agua. El contenido de humedad no debe superar el 12%-15%, según el tipo de madera. En maderas nuevas, eliminar las manchas y suciedad, dejar secar si está húmeda y a continuación lijar. Dar una mano de fondo o selladora, lijar y posteriormente aplicar dos manos como mínimo de terminación (se recomienda lijar entre capa y capa). Es importante tener en cuenta el sentido de la veta, tanto en el lijado como en la aplicación, que se debe hacer en el mismo sentido.

Superficies ya pintadas: En maderas pintadas, si la pintura está muy deteriorada, lo más conveniente es decapar y eliminar la pintura antigua. Si la pintura antigua está en buen estado, bastará con lijar la superficie. Se recomienda realizar una prueba, aplicando la pintura en una pequeña zona, para asegurar que no existe ninguna incompatibilidad entre los dos sistemas de pintado y las propias pinturas (ej.: pintura antigua al disolvente y pintura nueva al agua, o viceversa). Se recomienda lijar entre capa y capa.

Azulejos:

Limpiar y desengrasar la superficie a pintar, eliminando toda la suciedad y grasas, aplicando directamente una pintura específica para azulejos, sin necesidad de imprimación. Realizar siempre una prueba de adherencia para verificar la compatibilidad del soporte con la pintura.

Otras superficies:

Para otras superficies especiales consultar.

ALMACENAMIENTO

Preservar los envases de temperaturas extremas 0ºC. /40ºC.
Tiempo de almacenaje recomendado, no más de 2 años

MEDIO AMBIENTE

Los envases y residuos han de eliminarse según legislación vigente. No verter los residuos al desagüe, estudiar la posible reutilización

SEGURIDAD

Mantener fuera del alcance de los niños.
No beber, comer, ni fumar durante su aplicación.
En caso de contacto con los ojos lavar con agua abundante.
Para más información, consultar la ficha de seguridad del producto.

Ambikol :

Productos bajo el Sistema Integral de Calidad, Medio Ambiente y Prevención, ISO 9001 e ISO 14001.

PAPCAE:

Pintura Aplicada Contra Agentes Externos. Evita la aparición de manchas de mohos y verdines.

INDUSTRIAS KOLMER S.A
Polígono Industrial Juncaril, Calle Loja. Parcelas 111A-112.
Albolote. Granada. ESPAÑA
Teléfono: +34 958 46 56 86 || Fax: +34 958 46 74 02.
kolmer@kolmersa.com || www.kolmer.es

***Margen de los datos numéricos: +-20%**