


### ESQUEMAS DE LIGAÇÃO

#### WIRING DIAGRAMS - SCHEMAS ÉLECTRIQUE - ESQUEMAS DE CONEXIÓN - SCHALTPLÄNE


##### Comando de um ponto

Comand from 1 point  
Commande d'un point  
Comando de un punto  
Befehl von 1 Punkt



##### Comando de vários pontos

Comand from 2 or several points  
Commandement de 2 ou plus de points  
Comando de dos o más puntos  
Befehl von Zwei oder mehreren Punkten



##### Retirar Shunt nos comandos intermédios

Remove the Shunt in the intermediate commands  
Enlever le Shunt des commandes intermédiaires  
Quitar el Shunt en los comandos intermédios  
Entfernen Sie den Shunt in Zwischen Befehle

A EFAPEL reserva o direito de modificar este documento ou os produtos nele contidos sem aviso prévio. Em caso de dúvida, contacte a EFAPEL.

EFAPEL reserves the right to amend this document or the products contained in it without notice. If in doubt please contact EFAPEL.

EFAPEL se réserve le droit de modifier ce document ou les produits ci-inclus sans préavis. En cas de doute, veuillez contacter EFAPEL.

EFAPEL se reserva el derecho de modificar este documento o los productos contenidos en él sin previo aviso. En caso de dudas, por favor póngase en contacto con EFAPEL.

Die Firma EFAPEL behält sich das Recht vor, das vorliegende Dokument und die darin enthaltenen Artikel zu ändern. Bei Fragen wenden Sie sich bitte direkt an EFAPEL.

#### PORTUGAL

+351 239 970 136

800 202 344

comercial@efapel.com

#### ESPAÑA

900 535 746

+351 239 970 139

espana@efapel.com

#### EXPORT

+351 239 970 135

+351 239 970 139

export@efapel.com

#### SAT

+351 239 970 132

sat@efapel.com

www.efapel.com