



DESMONTAJE
DESMONTAGEM
DÉMONTAGE




DISASSEMBLY
SMONTAGGIO
DEMONTAŻ


DEMONTERING
ДЕМОНТАЖ
DEMONTAJ

AFMONTERING


التفكيك




Instalación bases
Instalação tomadas
Installation prises



Socket Installation
Instalazione presi
Instalacja gniazdo



Plugginstallasjon
Plugginstallation
Установка розетка



Installation af sokler
تركيب قاعدة قابس




D992277 19-06-2024

SIMON, S.A.U. P.O.B 08093 08080 Barcelona Spain
UKCA a.r. Indele Ltd, 7 Bell Yard, WC2A 2JR, London
Customer Technical Support: sat@simon.es Tel: (+34) 651 761 346
Made in Spain - www.simonelectric.com

Unidades portamecanismos para cajas de suelo estancas IP66

Unidades porta-mecanismos para caixas de chão estanques IP66
Porte-mécanismes pour boîtes de sol étanches IP66
Function holders for IP66 watertight floor boxes
Basi per l'installazione delle torrette a scomparsa a tenuta stagna IP66
Puszki na urządzenia do skrzynek podłogowych szczelnych IP66
Instrumentholdere for IP66-vanntette gulvbokser
Insatser för vattentäta golvdosor IP66
Рамки-держатели для герметичных напольных люков IP66
Bæremekanismer til vandtætte gulvkasser IP66
وحدات حاملة للميكانيزمات للصناديق الأرضية المانعة للتسريب IP66




KFH1.../...


KFH2.../...


Caracteristicas Técnicas
Características tecnicas
Spécifications techniques
Data sheet
Caratteristiche tecniche
Dane techniczne
Datablad
Tekniska egenskaper
Лист технических данных
Tekniske specifikationer
الخصائص التقنية

IP20 IP66 60°C -25°C pH 7

INSTALACIÓN / INSTALAÇÃO / INSTALLATION / INSTALLATION / INSTALLAZIONE / INSTALACJA / INSTALLERING / INSTALLATION / УСТАНОВКА / INSTALLATION / تركيب







Para garantizar la estanqueidad, sustituya la junta estanca cada vez que desmonte el chasis.
Para garantir a estanqueidade, substitua a junta de vedação sempre que desmontar o chassi.
Pour garantir l'étanchéité, remplacez le joint d'étanchéité à chaque démontage du châssis.
To ensure watertightness, replace the sealing gasket every time you disassemble the chassis.
Per garantire la tenuta stagna, sostituire la guarnizione ogni volta che si smonta il telaio.
Aby zapewnić wodoszczelność, należy wymieniać uszczelkę przy każdym demontażu podwozia.
For å sikre vanntetthet, bytt tetningen hver gang du demonterer chassiset.
För att säkerställa vattentäthet, byt ut tätningen varje gång du tar isär chassit.
Для обеспечения водонепроницаемости заменяйте уплотнение каждый раз при разборке корпуса.
For at sikre vandtæthed skal pakningen udskiftes, hver gang du skiller chassiset ad.
لضمان مقاومة الماء، استبدل الختم في كل مرة تقوم فيها بتفكيك الهيكل.

