clever
GRIFERÍA BAÑO & COCINA


Standard Hidráulica

## REF: 61901


**DESCRIPCIÓN:** Fregadero bimando con aireador, caño giratorio y flexibles 3/8" >350mm.

**SERIE:** ALPINA | **GAMA:** PLATINUM | **EAN:** 8425144263388

**IMAGEN PRODUCTO:**



**DIBUJO TÉCNICO:**




**ACABADO:**

*Cobre*

**GARANTÍA:**

5

**CERTIFICACIONES:**

ACS | Unified Water Label 5 l/min | EPD®

**RECAMBIOS:**




**61905**
Montura cerámica



**61906**
Volante




**61910**
Aireador



**61914**
Caño



**97688**
Superfix



**98772**
Easyfix


**TECNOLOGÍAS:**

- Montura/Cartucho inversor con discos cerámicos
- Facil instalación, sin herramientas
- Anti-movimiento para fregaderos

*Última actualización: 17/02/2026*

clever
GRIFERÍA BAÑO & COCINA

**EXPLOSIONADO:**




**Advertencias de seguridad**

- Utilice el grifo exclusivamente para el suministro de agua potable. No lo emplee para otros líquidos o sustancias que puedan comprometer su seguridad o funcionalidad.
- Siga estrictamente las instrucciones de instalación, uso y mantenimiento proporcionadas por Standard Hidráulica, S.A.U.
- Antes de la instalación, asegúrese de que las tuberías están limpias y libres de residuos que puedan afectar el funcionamiento del grifo.
- Durante la instalación, utilice herramientas adecuadas que no dañen la grifería. Evite el apriete excesivo, puede provocar fallos y/o fugas.
- Ajuste la temperatura del agua caliente para evitar quemaduras. Tenga en cuenta que el cuerpo del grifo puede calentarse durante su uso y representar un riesgo de quemaduras.
- No deje el grifo abierto sin supervisión a fin de evitar desbordamientos y desperdicio de agua.
- Utilice el grifo dentro del rango de presión y temperatura establecido por Standard Hidráulica, S.A.U. Un uso fuera de estos parámetros puede causar daños o reducir la vida útil del producto. En caso de alta presión en la red de agua, se recomienda instalar un reductor de presión para evitar daños en la grifería.
- Antes de instalar, manipular o desmontar el grifo, cierre la llave de paso y libere la presión de agua.
- Revise periódicamente las conexiones y juntas para detectar posibles fugas o signos de desgaste.
- Para reparaciones, utilice exclusivamente repuestos originales recomendados por Standard Hidráulica, S.A.U.
- El grifo puede contener piezas pequeñas. Manténgalos fuera del alcance de niños pequeños para evitar riesgos de asfixia.
- No manipule el grifo con productos químicos agresivos o abrasivos que puedan dañar su superficie o componentes internos.
- Después de la instalación, deseche el embalaje en los contenedores adecuados según las normativas de su entidad local.
- Una vez finalizada la vida útil del grifo, recíclelo o deséchelo de acuerdo con las regulaciones locales para residuos de equipos metálicos y plásticos.

*Última actualización: 17/02/2026*