

## MORCEMREST® OBTURADOR

Mortero de fraguado rápido para la obturación de vías de agua



(SPAIN GREEN BUILDING COUNCIL)

### DESCRIPCIÓN

Preparado de cemento de fraguado rápido para la obturación de vías de agua en grietas y fisuras de hormigón o de otras superficies a base de cemento.

### COMPOSICIÓN

Producto a base de ligantes hidráulicos y aditivos orgánicos e inorgánicos.

### CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

- Obturador de vías de agua en el hormigón y soportes a base de cemento.
- Reparaciones urgentes en condiciones de agua.
- Anclajes y sellados que requieran rápida puesta en servicio.
- Impermeabiliza la superficie donde se aplica.
- Fraguado casi instantáneo.
- Fragua incluso en inmersión.

### SOPORTES

- Hormigones, bloques prefabricados de hormigón liso y revocos ricos en cemento.
- Los soportes deben ser resistentes, estables, sanos y estar limpios, exentos de polvo, restos de desencofrantes, productos orgánicos, etc.
- En caso de calor, viento o sobre soportes muy absorbentes, conviene humedecer el soporte y esperar a la desaparición de la película de agua

### MODO DE EMPLEO

- Preparar la superficie eliminando el hormigón en mal estado y profundizando unos centímetros.
- Limpiar mediante cepillado intenso.
- Amasar sólo el material que se va a utilizar en unos 20 segundos. Si es una vía de agua, el material que se pueda aplicar con la palma de la mano (usar guantes).
- Retirar el material sobrante y enrasar con el soporte original.

### PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES

- No aplicar por debajo de 5°C ni por encima de 30°C.
- No volver a amasar con agua restos de producto ya endurecidos.
- Usar guantes para su utilización.
- Una vez abierto, es conveniente utilizar inmediatamente el material o, en todo caso, cerrar bien la bolsa en ese instante.
- A temperaturas altas, el fraguado es prácticamente instantáneo.

### PRESENTACIÓN

Envases de polietileno de 5 Kg.  
Almacenamiento hasta 6 meses en su envase original cerrado, al abrigo de la intemperie y la humedad.

### NOTA



# LINEA REHABILITACIÓN

## MORCEMREST<sup>®</sup> OBTURADOR

Las instrucciones de forma de uso se hacen según nuestros ensayos y conocimientos y no suponen compromiso. No liberan al consumidor del examen y verificación de los productos para su correcta utilización.

La responsabilidad de la empresa se limitará al valor de la mercancía usada. Las reclamaciones deben acompañarse del envase original para permitir la adecuada trazabilidad.