



CLIMATIZACIÓN





El sistema AT Home es capaz de integrar todos los tipos de instalaciones de climatización y calefacción. En función de las características de la instalación, la integración se puede realizar de las siguientes maneras:

- Mediante infrarrojos.
- Mediante relés.
- Mediante control **on/off**.
- Mediante la integración de los actuadores del sistema InnoBUS de Airzone (*versión 4.0 y superiores*). El Zonepad AT Home asume todas las funciones de un mando de zona InnoBUS, incluida la de termostato. En este caso se produce un importante ahorro en costes de instalación al reducirse el número de elementos visibles instalados y al aprovecharse una serie de elementos de la instalación InnoBUS (*cableado, actuadores etc.*)

- Control de climatización
(*termostatos, rejillas de impulsión, instalación por bus de datos*)
- Canalizaciones comunes
- Tramos de empalmes