

Colector de acero inoxidable premontado con caudalímetros, para sistemas de suelo radiante / refrigerante

Incluye llaves de esfera, purgadores automáticos y llaves de vaciado.

Conexiones principales: 1". Salidas: Eurocono 3/4"

Ida: colector con caudalímetros.

Retorno: colector con válvulas termostatizables para el uso de actuadores electrotérmicos.

La ida y el retorno NO SE PUEDEN intercambiar.

Los colectores se suministran con las tomas de agua a la izquierda. En caso de requerir la conexión en el lado derecho, se deberá soltar cada colector de sus sujetacables, girarlo y volver a sujetarlo con las abrazaderas, y conectar los termómetros en el frente de las válvulas de corte, quitando el tapón plástico de su alojamiento.

Nota importante.

Mantenimiento: la inserción de herramientas dentro del colector podría dañar los componentes internos.

Tubo de acero inoxidable de fuera de la UE.

Pre-assembled manifold with flow meter for radiant panel system.

Complete with ball valves, automatic air vent valves and charge/discharge valves.

Main connections 1".

Outlets: 3/4" E

Flow manifolds: with flow meters.

Return manifold: manifold complete with shut-off valves fitted for thermo-electric actuator.


Flow direction CAN NOT be reversed.

The manifolds are supplied with the water connections on the left. If the connection is required on the right side, each manifold should be unscrewed from its brackets, rotated and clamped again. The thermometers should be connected to the front of the ball valves removing the plastic plug from its place.

N.B.

Maintenance: attention, introduce tools into the manifold can damage internal components

Stainless steel pipe from outside the EU



Colector de acero inoxidable premontado con caudalímetros, para sistemas de suelo radiante / refrigerante

Incluye llaves de esfera, purgadores automáticos y llaves de vaciado.

Conexiones principales: 1". Salidas: Eurocono 3/4"

Ida: colector con caudalímetros.

Retorno: colector con válvulas termostatizables para el uso de actuadores electrotérmicos.

La ida y el retorno NO SE PUEDEN intercambiar.

Los colectores se suministran con las tomas de agua a la izquierda. En caso de requerir la conexión en el lado derecho, se deberá soltar cada colector de sus sujetacables, girarlo y volver a sujetarlo con las abrazaderas, y conectar los termómetros en el frente de las válvulas de corte, quitando el tapón plástico de su alojamiento.

Nota importante.

Mantenimiento: la inserción de herramientas dentro del colector podría dañar los componentes internos.

Tubo de acero inoxidable de fuera de la UE.

Pre-assembled manifold with flow meter for radiant panel system.

Complete with ball valves, automatic air vent valves and charge/discharge valves.

Main connections 1".

Outlets: 3/4" E

Flow manifolds: with flow meters.

Return manifold: manifold complete with shut-off valves fitted for thermo-electric actuator.

Flow direction CAN NOT be reversed.

The manifolds are supplied with the water connections on the left. If the connection is required on the right side, each manifold should be unscrewed from its brackets, rotated and clamped again. The thermometers should be connected to the front of the ball valves removing the plastic plug from its place.

N.B.

Maintenance: attention, introduce tools into the manifold can damage internal components

Stainless steel pipe from outside the EU