

TIXOWAY ANTIMANCHAS SPRAY BLANCO

FAMILIA ESMALTES**LÍNEA** PRODUCTOS EN SPRAY (1 COMPON.)**DESCRIPCIÓN Y NATURALEZA**

Pintura especial antimanchas en spray a base de resina acrílicas. Para uso de interior y exterior. Indicada para tipos de manchas como nicotina, aceite, salsa de tomate, vino, té, café...

USOS

Blanco: Interior/Exterior

Cartón yeso

Cemento

Escayola

Gotelé

Hormigón

Obra

yeso

PROPIEDADES

- Antimanchas
- Acabado liso
- Acción rápida
- Buen poder de cubrición

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Referencia Color TIXOWAY ANTIMANCHAS SPRAY BLANCO

Rendimiento aprox. por mano 4,5-5,5 m²/L

Repintado 24h

Colores Blanco

PREPARACIÓN DEL SOPORTE**Soportes Nuevos**

La superficie debe estar limpia y libre de polvo, aceites o materiales no adherentes. Para limpiar usar disolventes adecuados. Si la superficie es muy absorbente, se necesitarán más pasadas del producto.

No aplicar sobre manchas frescas.

Restauración y mantenimiento

Cómo eliminar las manchas:

Dependerá de la adsorción del soporte. No aplicar sobre manchas frescas.

Sobre manchas de nicotina, té, café y rotuladores al agua: aplicar mínimo 4 pasadas dejando secar 10min entre cada una de ellas. Dejar secar 24h y repetir la operación si fuera necesario.

Sobre manchas de aceite, salsa de tomate, vino, vinagre, lápices y rotuladores al disolvente: aplicar mínimo 8 pasadas dejando secar 10min entre cada una de ellas. Dejar secar 24h y repetir la operación si fuera necesario.

Sobre manchas de pintalabios: Lavar la parte manchada con una bayeta en agua. Dejar secar y después aplicar mínimo 8 pasadas dejando secar 10min entre cada pasada. Dejar secar 24h y repetir si fuera necesario.

Sobre manchas de hollín: Lavar la parte manchada con una bayeta en agua. Dejar secar y después aplicar mínimo 4 pasadas dejando secar 10min entre cada una de las pasadas. Dejar secar 24h y repetir si fuera necesario.

MODO DE EMPLEO**Consejos de aplicación**

Utilizar el spray a 20-25°C. Con temperaturas frías calentar al baño maría, nunca en contacto directo con la llama.

Agitar el spray de 1 a 2 minutos para asegurar una buena homogenización.

TIXOWAY ANTIMANCHAS SPRAY BLANCO

Para garantizar la buena aplicación, se recomienda agitar el producto durante su uso.

Pulverizar a 25-30 cm del soporte

Aplicar cruzando las manos, primero verticalmente y después horizontalmente.

Disolvente para dilución y limpieza

Método de aplicación **Dilución orientativa**

SISTEMA

Procesos por tipo de soporte

	Imprimación	Intermedia	Acabado
Acrílicas al disolvente			
MAX			
STD	Montoprimer, Selladora Sellalux	Spray Antimanchas	Gama Productos Monto al disolvente 1 componente

SEGURIDAD

No comer, beber, ni fumar durante su aplicación. En caso de contacto con los ojos, lavar con agua limpia y abundante. Mantener fuera del alcance de los niños. No verter los residuos al desagüe. Conservar el producto en zonas secas, a cubierto y a temperaturas entre 5 y 35°C. Para más información, consultar la hoja de seguridad del producto.

NOTA

Tiempo de almacenamiento máximo recomendado : 24 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5° y 35° C

Los datos aquí reseñados están basados sobre nuestros conocimientos actuales, ensayos de laboratorio y en el uso práctico en circunstancias concretas y mediante juicios objetivos. Debido a la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado de los distintos fondos a pintar, nos es imposible garantizar la total reproducibilidad en cada uso concreto.

FORMATOS

0.4 L