


Funciones

Principales funciones	Descripción
Temperatura máxima acumulador	Ajuste de la temperatura máxima del acumulador
Temperatura máxima colector	Ajuste de la temperatura máxima del colector
Temperatura mínima colector	Temperatura mínima en la que se activa el circuito solar
Ajuste modulación de la bomba solar	Regulación del caudal en el circuito solar
Min. modulación de la bomba solar	Ajuste de modulación mínima de la bomba del circuito solar
Double Match Flow	Para optimizar la carga de una acumulación estratificada (con una sonda adicional)
Temperatura superior acumulador	Temperatura informativa (opcional con sonda adicional)



- 1 Valor de la sonda de temperatura
- 2 Visualización de las temperaturas, horas de funcionamiento, etc.
- 3 Visualización de "temperatura máxima del acumulador alcanzada"
- 4 Representación animada del circuito solar
- 5 Visualización de "temperatura mínima o máxima del colector alcanzadas"